



Pédales de commande inclinaison assise

(Option pour modèle 4050-20 uniquement) (référence 40300)

Utilisation des pédales

Le réglage de l'inclinaison est réalisé grâce aux commandes disposées en bord de carter.

Appuyer sur la pédale **G+** pour obtenir une inclinaison.



Nota sécurité

Pour des raisons de sécurité, si le dossier est à plat, il remonte légèrement lorsque l'on commande l'inclinaison.